


NVR LICENSE


KYE 등록

(END USER 용)

1. 메뉴 버튼을 클릭 합니다. ("  " → "Preference")
2. "Preference" 창이 열리면, "iNetNVR Register" 버튼을 클릭합니다.




3. "Register License" 창이 열리면, 시리얼 키를 넣고 "Register" 버튼을 클릭 합니다.




< 시리얼 키를 넣으실 때, 위의 이미지와 같이 반드시 "-"를 포함하여야 합니다. >

4. 만일 LICENSE 등록이 정확하게 되면, 아래의 이미지와 같이 성공했다는 창이 나타납니다.




5. 등록이 완료 되고, “확인” 버튼을 누르면, iNetNVR 이 재실행 됩니다.



6. 재실행 되고 나면, LICENSE 정보를 확인하시기 바랍니다.



7. 만일 등록이 정확하게 되지 않았을 경우, 아래의 이미지 창이 나타납니다. 시리얼 KEY를 다시 확인하시거나 판매자에게 문의 하시기 바랍니다.




< 주의 >

- iNetNVR LICENSE 등록은 3번까지만 허용됩니다.
- 3번 이상의 등록은 판매자에게 요청하여야 합니다.
- 동일한 PC에서 재등록의 경우는 위의 3번에 포함 되지 않습니다.
- OS의 재설치 또는 PC의 HARDWARE를 교체하셨다면, 위의 3번에 포함됩니다.
- 인증되지 않은 시리얼 키를 사용하게 되면, 등록을 완료 할 수 없습니다.
- LICENSE를 등록하지 않고 사용하게 되면 iNetNVR의 모든 기능을 사용할 수 없습니다.


8. 만일 설치한 PC에 인터넷이 연결되어 있지 않은 경우 수동으로 ACTIVATION CODE를 등록해 주어야 합니다.

(1) Hardware Code 찾기

- NVR이 설치 되어 있는 PC가 인터넷이 연결 되어 있지 않을 경우 Hardware Code를 찾아 판매자에게 발송해 주어야 합니다.
- NVR이 설치 되어 있는 FOLDER로 이동합니다.
(Default 경로는 C:/Program Files/iNetNVR/iNetNVR V6" 입니다.)
- 폴더내의 "MUC_Info.bin" 파일을 Notepad로 실행합니다.



- 나타나는 문자가 Hardware Code 입니다. "MUC_Info.bin" 파일을 판매자에게 보내주거나, Hardware Code만 보내주어도 무관합니다.



(2) Activation Code 설치

- 판매자로부터 "MUC_Data.muc"파일을 메일로 받으셔서 NVR이 설치 되어 있는 폴더 내에 "MUC_Data.muc" 파일을 넣습니다.

(Default 경로는 C:/Program Files/iNetNVR/iNetNVR V6" 입니다.)

